

Kodeindstilling af kombinationslås.



Kombinationslåsen er indstillet til koden 0000 eller 1111 fra fabrikken.



For indstilling af en personlig kode vendes låsebøjlen om og trykkes ind.



Vælg den ønskede kode, nu er låsen indstillet. På billedet er koden 1234 valgt.