

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 19-1240-00

Anvendelse: CHEVROLET ASTRO 10 Pers. bus 1994-97

Side 1 af 1
25.11.2008

1. Kofangerbeslag demonteres fra kofanger samt vange.
2. Trækket placeres under vange over de eksisterende huller, og monteres løst med bolte og skiver.
3. Elsæt monteres.
4. Kofanger monteres løst på trækket hvorefter trækket og kofanger rettes ind og alle bolte spændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10 x 35	
Skiver:	6 stk. M10 fjederskive	6 stk. M10 stor skive DIN8021
Div:	Dåseplade 8095-1	



Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email: Info@jydekrog.dk

