

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 19-1238-00 / 19-1235-00

Anvendelse: CHEVROLET ASTRO Van

1987-94

Side 1 af 1
09.01.2006

1. Kofangerbeslag demonteres fra kofanger samt vange.
2. Trækket placeres under vange over de eksisterende huller, og monteres løst med bolte og skiver.
3. Elsæt monteres.
4. Trækket rettes ind og alle bolte spændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M10 x 35	
Skiver:	4 stk M10 fjederskive	4 stk M10 stor skive DIN8021
Div:	Dåseplade 8095-1	



Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast tlf 26111693
Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk