

MONTERINGSVEJLEDNING

18-1733-10

Ford Ka 11/2008-

21-10-2011



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

18-1733-10

Ford Ka 11/2008-

21-10-2011

1. Møtrik(A) i bagplade afmonteres. Se skitse 1
2. De to plastic clipse i afstiver afmonteres. Hullerne i kofanger bores op til Ø11mm. Der laves en udskæring iflg. Skitse 2.
3. Stativ anbringes på de ekisterende bolte og ved hullerne og fastspændes.

COMPOSITION:

Bolts (8.8):	2 stk 8x25mm	
Nuts (8):	2 Stk 8mm møtrik	
Washer:	2 Stk store skiver	2 Stk små skiver

1 Stk afstiver

Skitse 1:



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

18-1733-10

Ford Ka 11/2008-

21-10-2011

UDSKÆRING AF KOFANGER.

Skitse 2:



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk