

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 211097

Side 1 af 1

TRÆK NR. 2220 HONDA ACCORD 1990-1993

1. Beklædning i bagagerum afmonteres.
2. Kofanger afmonteres.
3. Der bores igennem vognbund i de eksisterende kørneprikker ved **1**, **2** og **3** med Ø 11 m/m, samt med Ø 18 m/m ved **1** og **2** til afstandsrør.
4. Beslag **A** og **C** anbringes mod bagplade i bagagerum, herefter monteres beslag **B** og **D** ved **1** med bolt og afstandsrør.
5. Der bores igennem bagpladen ved hullerne i **A**, **B**, **C** og **D** med Ø 6,5 m/m. Herefter fastspændes beslagene.
6. Der bores igennem bagskærmen i de eksisterende kørneprikker under baglygterne til beslagene **E** og **F**. Beslagene monteres løst i bagagerum, hvorefter de andre huller bores igennem bagpladen. Beslagene fastspændes.
7. Beslagene ved **2** og **3** monteres med bolte og afstandsrør, hvorefter beslagene **G** og **H** monteres løst under vangerne.
8. Der skæres ud i kofangeren efter skitsen, herefter monteres trækket på kofangeren.
9. Kofanger og træk monteres, hvorefter beslagene **I** og **J** monteres sammen med trækket og beslagene **G** og **H**.
10. Trækket fastspændes.

BOLTE:

20 stk. M 6 x 15 m/m	6 stk. 10 m/m skiver små
6 stk. M 10 x 100 m/m	4 stk. M 12 x 35 m/m
6 stk. 12 m/m låsemøt.	6 stk. afstandsrør 70 m/m
24 stk. 6 m/m skiver	10 stk. 12 m/m skive små

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

