

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
09.09.2003

TRÆK NR. 30-2352-00 MERCEDES SPRINTER 412 LADVOGN MED UDHÆNG 1996-

1. Trækkrog afmonteres
2. Beslagene **A** anbringes mellem vangerne og monteres løst sammen med **B** ved de eksisterende huller ved 1.
3. Trækket anbringes mellem beslagene **A** og monteres løst ved 2 og 3.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 6 stk. M12x35 8 stk. M12x90
Møtrikker: 12 stk. M12 låsemøtrikker
Skiver: 2 stk. ø12 fjederskiver 26 stk. ø12 alm.
Fast kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.



Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	8 stk.	M12x90 med 2 alm. skiver og låsemøtrik.
2	4 stk.	M12x35 med 2 alm. skiver og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x35 med alm. skive og fjederskive.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 2.800 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffel: 8079

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf: 26111693

info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk