

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2845-00/20

Anvendelse: OPEL Calibra 2000 16V

Side 1 af 1
18.01.2000

1. Huller ved eksisterende kørnerprikker bores op til Ø11 igennem til bagagerummet
2. Hullerne bores op i vognbunden til Ø17 for afstandsør
3. Der indføres afstandsør i hullerne, og bolte fra bagagerummet
4. Trækket monteres ved møtrikker og skiver
5. Trækket justeres ind og alle bolte spændes

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk M10x100 DIN 933	
Møtrikker (8):	6 stk M10 låse DIN 985	
Skiver:	6 stk M10 stor DIN 9021	6 stk M10 alm. DIN 125-B
Afstandsør:	6 stk 3/8"x70 mm	

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 1500 Kg. Kugletryk: 75 Kg

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk