

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2867-20

Type: 1124

Godkendelses nummer: e4*94/20*0140*00

Anvendelse: Opel Frontera 1999-

Side 1 af 1

Rev.:

12.09.2003

1. Beslag A anbringes på den indvendige side af chassis og monteres løst i de eksisterende gevindhuller svarende til 1 og 2.
2. Tværbroen anbringes indvendig på chassis og monteres løst i det eksisterende gevindhul svarende til 3, samt på beslag A ved 5 og 6. Boltene ved 4 anbringes og trækket monteres løst til trækøjet. Ved 4 og 5 anbringes den store skive udvendig på trækøjet.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x30x1,25	1 stk. M12x50x1,25
	3 stk. M14x35	1 stk. M14x45
Møtrikker (8):	3 stk. M14	
Skiver:	3 stk. 40-17-4	2 stk. 40-12-4
	4 stk. ø14 fjederskiver	3 stk. ø12 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T36	

Aftagelig kugle er monteret af fabrik.



Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og 40-12-4 skive.
2	1 stk.	M12x50x1,25 med fjederskive.
3	1 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og 40-12-4 skive.
4	2 stk.	M14x35 med 40-17-4 skive, fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M14x45 med 40-17-4 skive, fjederskive og møtrik.
6	1 stk.	M14x35 med fjederskive.
Aftagelig kugle er monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 100 kg.
D-værdi: 13 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk