

MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 44-4221-40 / Type: 12260100

Anvendelse: VOLVO

S/V70

02/97-

850 SEDAN

01/92-01/97

850 ST.CAR.

01/93-01/97

Side 1 af 2
26.06.2007

Før montering af dette elsæt:

- Læs denne vejledning igennem
- Ved eventuelle gennembøringer i chassiset, kontrolleres om der er frit omkring borestedet

Stykliste:

- 1 Stikdåse 7-polet med kontakte for udkobling af tågebaglygte
- 1 Gummitætning for stikdåse (lige ledningsgennemføring)
- 1 Tætningssring for gennemføring i chassis
- 1 Ledningssæt 8-ledet
- 1 Spadestik
- 1 Stikhus for spadestik
- 3 Skruer M5 x 35
- 3 Stjerneskiver
- 3 Møtrikker M5
- 2 Kabelbinder 300 mm
- 10 Kabelbinder 100 mm

- Batteriets minus pol tages af
- Beklædning i bagagerummet fjernes i bund og begge sider
- Fjern reservehjulet og bor et Ø25 mm hul bagerst i reservehjulsbrønden. Husk rustbeskyttelse
- Før ledningssættet igennem hullet, som monteres med medfølgende gummiring
- Monter den 7 polede stikdåse efter tabellen

Ledning	Stikben-Nr.	Funktion
Sort/hvid	1/L	Venstre blink
Hvid	2/54g	Tågebaglygte
Brun	3/31	Stel
Sort/grøn	4/R	Højre blink
Grå/rød	5/58R	Højre positionslys
Sort/rød	6/54	Bremselys
Grå/sort	7/58L	Venstre positionslys
Sort	Tillægskontakt	Tågebaglys fra bilen

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 2 af 2
26.06.2007

Elsæt nr.: 44-4221-40 / Type: 12260100

Anvendelse: VOLVO

S/V70	02/97-
850 SEDAN	01/92-01/97
850 ST.CAR.	01/93-01/97

- Monter den sort/grønne ledning i den ledige stikplads i højre baglygte. Denne ledning er til højre blinker. Resten af ledningssættet føres til venstre baglygte, hvor det 14 polede stik monteres i stedet for det eksisterende stik i lampekontrolmodulet under venstre baglygte. Det eksisterende stik sættes i det tilsvarende stik på ledningssættet
- Monter den sort/hvide ledning i den ledige stikplads i venstre baglygte. Denne ledning er til venstre blinker
Monter den sorte ledning i den ledige stikplads i venstre baglygte. Denne ledning er til venstre tågebaglygte
- På et let tilgængeligt sted klippes den violette/hvide ledning i bilens ledningssystem
På 850 Sedan / S70 findes den bag venstre sidebeklædning ved hjulkassen
På 850 St. Car / V70 findes den i kabelkanalen i venstre side af bagagerummet
- Ledningsenden som fører til tågebaglygten isoleres og fastgøres til ledningsbundet i kabelkanalen
- Ledningsenden som kommer fra kontakten for tågebaglys forbindes med det medfølgende stik til den hvide ledning
- Monter den brune ledning på stelforbindelsen under den venstre baglygte

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK